

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/odkurzacz-pionowy-deerma-dx700s-szary-p-1864.html>



Odkurzacz pionowy Deerma DX700s (szary)

Cena	247,00 zł
Numer katalogowy	269468656
Kod producenta	024013
Kod EAN	6955578034992

Opis produktu

Deerma DX700S - Jeden odkurzacz, wiele możliwości

Jeśli szukasz wielofunkcyjnego odkurzacza do zadań specjalnych, Deerma DX 700 spełni Twoje oczekiwania. Ergonomiczny design, wysoka wydajność, mnóstwo możliwości zastosowania — sprawdź, czym jeszcze może Cię zaskoczyć!

Postaw na mobilność

Lekki odkurzacz Deerma DX 700 z łatwością dostosujesz do swoich potrzeb. Możesz wykorzystać go zarówno jako mały odkurzacz ręczny — na przykład do czyszczenia mebli lub tapicerek, jak i jako klasyczny pionowy odkurzacz do podłóg. Sprzątanie ułatwia też jego niewielka waga — wynosi ona zaledwie 2200 g. Dzięki temu z łatwością przeniesiesz go między pomieszczeniami lub podniesiesz, by zebrać kurz i pajęczyny z sufitu. Z odkurzaczem Deerma DX 700 dotrzesz niemal wszędzie — umożliwi Ci to również praktyczny, długi na 4,5 m kabel. Już wkrótce w Twoim domu nie będzie ani jednego zakurzonego miejsca!

Ciesz się elastycznością

Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci dokładne sprzątanie, wyposażyliśmy odkurzacz w trzy wymienne szczotki. Każda z nich świetnie sprawdzi się na zróżnicowanych powierzchniach i pomoże Ci zaprowadzić idealny porządek. Sprawdź, co możesz osiągnąć z ich pomocą!

Szczotka do podłóg

Dużą szczotką szybko i skutecznie odkurzysz podłogi. Jest ona cienka i obrotowa, z łatwością możesz więc wprowadzić ją również do trudno dostępnych miejsc. Z jej pomocą pozbędziesz się kurzu z przestrzeni pod łóżkiem czy między nogami krzeseł — przemyślana konstrukcja szczotki pozwoli Ci prowadzić ją tak, jak tylko zechcesz.

Szczotka do kurzu

Niewielka szczotka do kurzu pozwoli Ci dokładnie wyczyścić mniejsze powierzchnie. Z jej pomocą odkurzysz półki, blaty, a także meble, takie jak na przykład sofy i fotele. Kurz, sierść ukochanego zwierzęcia, okruchy — żaden, nawet najbardziej uparty brud się przed nią nie ukryje.

Szczotka szczelinowa

Do wąskich szpar i zakamarków dotrzesz z pomocą szczotki szczelinowej. Wciśnie się ona niemal w każdy kąt i skutecznie usunie z niego śmieci. Przestrzeń między meblami, szczeliny w sofach i fotelach, a nawet klawiatura — sprzątanie tych miejsc nie będzie już stanowiło najmniejszego nawet wyzwania!

Wybierz potrójną ochronę

Stwórz czyste, wolne od zanieczyszczeń i alergenów środowisko z pomocą systemu potrójnej filtracji. Deerma DX 700 skutecznie izoluje brud, włosy, kurz oraz sierść i dba o Twoje zdrowie! Filtr rotacyjny, w który wyposażone jest urządzenie, umożliwia skuteczne zapobieganie ponownemu osadzaniu się zanieczyszczeń na powierzchniach. Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu możesz cieszyć się długotrwałą czystością i przyjaznym dla zdrowia otoczeniem!

Skuteczne i komfortowe sprzątanie

Moc silnika 600 W oraz siła ssania 15000 Pa zapewniają efektywną i wydajną pracę odkurzacza — żadne, nawet najbardziej uparte drobinki kurzu z nim nie wygrają. Zbiornik na brud o pojemności 0,8 l możesz łatwo opróżnić i wyczyścić, dzięki czemu ograniczysz kontakt z zanieczyszczeniami. Tym, co wyróżnia urządzenie, jest również niski poziom głośności — nie przekracza on 75 dB. Pożegnaj się z mało wydajnymi, trudnymi w obsłudze i hałaśliwymi odkurzaczami — Deerma DX 700 sprawi, że sprzątanie stanie się szybkie i przyjemne.

Design, który sprawdzi się wszędzie

Prosty, minimalistyczny design odkurzacza sprawia, że będzie on nie tylko praktycznym, ale też stylowym uzupełnieniem mieszkania. Uniwersalny szary kolor urządzenia świetnie wpasuje się w charakter każdego wnętrza. Możliwość pionowego przechowywania pozwoli również zaoszczędzić miejsce. Wszystko to sprawia, że Deerma DX 700 doskonale sprawdzi się również w Twoim domu.

Producent Deerma Model DX700S Moc ssania 15 kPa Napięcie znamionowe 220-240V~50-60Hz Zasilanie Sieciowe Poziom hałasu 75 dB Długość przewodu zasilającego 4,5m Moc znamionowa 600W Pojemność zbiornika na kurz 0,8l Waga 2,75kg Materiał ABS / poliwęglan