

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/odkurzacz-pionowy-z-funkcja-mopowania-deerma-dem-vx20w-p-12868.html>



## Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania Deerma DEM-VX20W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>799,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>270515616</b>     |
| Kod producenta   | <b>045656</b>        |
| Kod EAN          | <b>6955578040801</b> |

### Opis produktu

#### Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania Deerma DEM-VX20W

Odkurzacz pionowy Deerma DEM-VX20W pozwoli Ci nie tylko odkurzyć podłogi, ale też dokładnie wyczyścić je na mokro. Dzięki podwójnej szczotce i mocy 420 W doskonale radzi sobie z uporczywym brudem, a wodoodporność IPX4 pozwala bez obaw korzystać z niego również w łazience. Urządzenie ma oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę, a ponadto oferuje funkcję samoczyszczenia – Ty już nie musisz się tym zajmować!

#### Podwójna szczotka

Ciesz się nieskazitelnie czystą podłogą. Odkurzacz został wyposażony w specjalnie zaprojektowaną kwadratową szczotkę z dwiema rolkami, które łącznie obracają się do 900 razy na minutę. Ma ona również wydajny silnik pracujący z prędkością do 6000 rpm. Dzięki temu urządzenie może skutecznie szorować różnego rodzaju powierzchnie i usuwać nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia.

#### Rozprawi się z brudem

Rozlany sok, uciążliwe plamy, kurz – z odkurzaczem Deerma DEM-VX20W z łatwością pozbędziesz się tych i wielu innych zanieczyszczeń. Przednia rolka szczotki urządzenia dokładnie mopuje podłogę, a tylna ją wyciera, zapobiegając powstawaniu smug i zacieków. Co więcej, dwa niezależne kanały odkurzacza zostały zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było jednoczesne usuwanie zarówno mokrych, jak i suchych zabrudzeń. Wszystko to przekłada się na jeszcze większą efektywność sprzątania.

#### W trosce o Twój komfort

Przekonaj się, że sprząatanie wcale nie musi wymagać dużego wysiłku. Szczotka odkurzacza DEM-VX20W została wyposażona w 2-kierunkowy napęd, co znacznie ułatwia manewrowanie nim i odkurzanie nawet trudno dostępnych zakamarków. Ponadto długi, 5-metrowy kabel zapewnia swobodę ruchów, a dołączona do zestawu baza umożliwi wygodne przechowywanie. Urządzenie ma również laminowany filtr, który zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu.

#### Automatyczne czyszczenie

Już nie musisz brudzić sobie rąk ani tracić czasu na samodzielne czyszczenie szczotki odkurzacza. Deerma DEM-VX20W zajmie się tym za Ciebie! Urządzenie wykorzystuje system cyrkulacji wody, aby jednocześnie myć podłogę i czyścić swoje rolki. Dzięki temu nie musisz się martwić, że zabrudzenia ponownie znajdą się na dopiero co umytej powierzchni! Ponadto po zakończonym sprzątaniu możesz umieścić odkurzacz w bazie i włączyć funkcję samoczyszczenia, aby automatycznie

---

wyczyścić szczotkę i rurę.

## Przemysłana konstrukcja szczotki

Zintegrowana konstrukcja szczotki sprawia, że jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz z łatwością wymienić oba jej wałki jednocześnie. Co więcej, jest ona na tyle miękka i delikatna, że nie przyczynia się do uszkodzenia czyszczonych podłóg. Nie musisz obawiać się zarysowania swoich płytek czy paneli!

## Zadbaj o porządek w całym domu

Model DEM-VX20W pozwoli Ci jednocześnie odkurzyć, wyszorować i umyć podłogi w całym domu – bez konieczności wymiany jakichkolwiek akcesoriów. Teraz wystarczy jedno urządzenie, aby kompleksowo zadbać o porządek! Za jego pomocą z łatwością usuniesz kurz i okruchy w salonie, plamy z napojów i resztki jedzenia w kuchni, a także włosy i rozlaną wodę w łazience.

## Dwa zbiorniki na wodę

Odkurzacze zostały wyposażony w dwa zbiorniki – jeden na czystą wodę (500 ml), a drugi na brudną (600 ml). Są one na tyle duże, aby dało się bez problemu wyczyścić podłogi w całym domu bez konieczności ich opróżniania czy uzupełniania! Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu nie musisz też się martwić, że brud ponownie trafi na świeżo umytą podłogę.

## Komunikaty głosowe

Teraz obsługa odkurzacza staje się jeszcze prostsza. Model DEM-VX20W obsługuje funkcję komunikatów głosowych, dzięki której od razu poinformuje Cię o wybranym trybie pracy lub o rozpoczęciu automatycznego czyszczenia. Przypomni Ci również o konieczności opróżnienia zbiornika na brudną wodę. Ty już nie musisz o tym pamiętać!

## W zestawie

- Odkurzacze
- Uchwyt
- Baza
- Szczotka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Producent                          | Deerma              |
| Model                              | DEM-VX20            |
| Moc                                | 420 W               |
| Częstotliwość znamionowa           | 50 Hz               |
| Napięcie znamionowe                | 220 V               |
| Pojemność zbiornika na czystą wodę | 500 ml              |
| Pojemność zbiornika na brudną wodę | 600 ml              |
| Wymiary                            | 1165 x 272 x 380 mm |