

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/odkurzacz-pionowy-z-funkcja-mopowania-deerma-dem-vx20w-p-12868.html>



Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania Deerma DEM-VX20W

Cena	799,00 zł
Numer katalogowy	270515616
Kod producenta	045656
Kod EAN	6955578040801

Opis produktu

Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania Deerma DEM-VX20W

Odkurzacz pionowy Deerma DEM-VX20W pozwoli Ci nie tylko odkurzyć podłogi, ale też dokładnie wyczyścić je na mokro. Dzięki podwójnej szczotce i mocy 420 W doskonale radzi sobie z uporczywym brudem, a wodoodporność IPX4 pozwala bez obaw korzystać z niego również w łazience. Urządzenie ma oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę, a ponadto oferuje funkcję samoczyszczenia – Ty już nie musisz się tym zajmować!

Podwójna szczotka

Ciesz się nieskazitelnie czystą podłogą. Odkurzacz został wyposażony w specjalnie zaprojektowaną kwadratową szczotkę z dwiema rolkami, które łącznie obracają się do 900 razy na minutę. Ma ona również wydajny silnik pracujący z prędkością do 6000 rpm. Dzięki temu urządzenie może skutecznie szorować różnego rodzaju powierzchnie i usuwać nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia.

Rozprawi się z brudem

Rozlany sok, uciążliwe plamy, kurz – z odkurzaczem Deerma DEM-VX20W z łatwością pozbędziesz się tych i wielu innych zanieczyszczeń. Przednia rolka szczotki urządzenia dokładnie mopuje podłogę, a tylna ją wyciera, zapobiegając powstawaniu smug i zacieków. Co więcej, dwa niezależne kanały odkurzacza zostały zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było jednoczesne usuwanie zarówno mokrych, jak i suchych zabrudzeń. Wszystko to przekłada się na jeszcze większą efektywność sprzątania.

W trosce o Twój komfort

Przekonaj się, że sprzątanie wcale nie musi wymagać dużego wysiłku. Szczotka odkurzacza DEM-VX20W została wyposażona w 2-kierunkowy napęd, co znacznie ułatwia manewrowanie nim i odkurzanie nawet trudno dostępnych zakamarków. Ponadto długi, 5-metrowy kabel zapewnia swobodę ruchów, a dołączona do zestawu baza umożliwi wygodne przechowywanie. Urządzenie ma również laminowany filtr, który zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu.

Automatyczne czyszczenie

Już nie musisz brudzić sobie rąk ani tracić czasu na samodzielne czyszczenie szczotki odkurzacza. Deerma DEM-VX20W zajmie się tym za Ciebie! Urządzenie wykorzystuje system cyrkulacji wody, aby jednocześnie myć podłogę i czyścić swoje rolki. Dzięki temu nie musisz się martwić, że zabrudzenia ponownie znajdą się na dopiero co umytej powierzchni! Ponadto po zakończonym sprzątaniu możesz umieścić odkurzacz w bazie i włączyć funkcję samoczyszczenia, aby automatycznie

wyczyścić szczotkę i rurę.

Przemysłana konstrukcja szczotki

Zintegrowana konstrukcja szczotki sprawia, że jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz z łatwością wymienić oba jej wałki jednocześnie. Co więcej, jest ona na tyle miękka i delikatna, że nie przyczynia się do uszkodzenia czyszczonych podłóg. Nie musisz obawiać się zarysowania swoich płytek czy paneli!

Zadbaj o porządek w całym domu

Model DEM-VX20W pozwoli Ci jednocześnie odkurzyć, wyszorować i umyć podłogi w całym domu – bez konieczności wymiany jakichkolwiek akcesoriów. Teraz wystarczy jedno urządzenie, aby kompleksowo zadbać o porządek! Za jego pomocą z łatwością usuniesz kurz i okruchy w salonie, plamy z napojów i resztki jedzenia w kuchni, a także włosy i rozlaną wodę w łazience.

Dwa zbiorniki na wodę

Odkurzacz został wyposażony w dwa zbiorniki – jeden na czystą wodę (500 ml), a drugi na brudną (600 ml). Są one na tyle duże, aby dało się bez problemu wyczyścić podłogi w całym domu bez konieczności ich opróżniania czy uzupełniania! Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu nie musisz też się martwić, że brud ponownie trafi na świeżo umytą podłogę.

Komunikaty głosowe

Teraz obsługa odkurzacza staje się jeszcze prostsza. Model DEM-VX20W obsługuje funkcję komunikatów głosowych, dzięki której od razu poinformuje Cię o wybranym trybie pracy lub o rozpoczęciu automatycznego czyszczenia. Przypomni Ci również o konieczności opróżnienia zbiornika na brudną wodę. Ty już nie musisz o tym pamiętać!

W zestawie

- Odkurzacz
- Uchwyt
- Baza
- Szczotka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi

Producent	Deerma
Model	DEM-VX20
Moc	420 W
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe	220 V
Pojemność zbiornika na czystą wodę	500 ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę	600 ml
Wymiary	1165 x 272 x 380 mm